# TH4108Y 变频器远程控制器说明书

惠丰变频器 F2000/1000 专用 V300 - 002





## 目 录

1、简介	1
2、功能特点说明	1
3、技术规格及参数	1
3.1 变频器远程控制器的型号说明3.2 技术规格及参数	
4、外观说明	2
4.1 外型及开孔尺寸	3
5、电气接线说明	5
5.1 Y型变频器远程控制器后部的端子定义5.2 变频器远程控制器后部的端子定义说明	
6、操作说明	5
<ul><li>6.1 变频器的设置</li></ul>	7 8
7、维护及质量保证	32
8、随机附件	32
9、用户注意事项	32
10、应用案例	33



## TH4108Y 变频器远程控制器说明书

(惠丰变频器专用 V300 -002)

#### 1、简介


变频器远程控制器是一种远程操作变频器的智能仪表,可通过 RS485 网络远程通讯控制变频器的启动、停止、加速、减速、正反转,并实时显示变频器的设置频率、实际频率等状态信息,通讯距离可长达 1200 米(9600bps),有效减少变频器的干扰。可接外置操作按钮,便于工程使用。有手/自动功能(监听功能),便于组成计算机或 PLC 的自动控制系统。

#### 2、功能特点说明

- 2.1 远程控制变频器的启动、停止、正转、反转、递增、递减变频器的频率。
- 2.2 可禁止变频器反转功能。
- 2.3 从机监听功能,在监听模式时 MON 指示图标点亮。
- 2.4 若变频器有故障,则在故障显示处显示 Exxx,表示变频器的故障代码。
- 2.5 可以用无线的方式和变频器通信(外接无线收发模块 THMK4070)。

#### 3、技术规格及参数

#### 3.1 变频器远程控制器的型号说明



(图 3-1) 变频器远程控制器型号说明

#### 3.2 技术规格及参数

项目		项目描述
	额定电压、频率	DC10V~DC30V
输入	允许工作电压	DC10V~DC30V
电压	波动范围	
控制	频率给定方式	通讯给定
性能	运行转速稳态精度	与相应型号的变频器同


1



	17 - 1 M				
	频率分辨率	与相应型号的变频器同			
操作	LCD 数值显示	可显示设定频率、实际频率、输出电压、输出电流、输出			
面板		功率、输出转矩等参数			
	按键	启动、停止/故障复位、正反转、切换主控/监听状态等			
	LCD 图标指示	实时指示变频器的运行状态:运行、停止、正反转、主控			
	/监听,故障状态等				
	旋转编码开关	快速精确地设定所需值			
环境	使用场所	与变频器使用场合同			
	海拔	同变频器			
	工作温度	-10℃∽+50℃			
	周围湿度	同变频器			
	振动	同变频器			
	存储温度	-20°C ∽+70°C			
安装方式	式	壁挂式			

(图 3-2) 技术规格及参数说明

#### 4、外观说明




- ① 变频器输出参数显示区,可显示读取的变频器输出电流、输出电压、母线电压、输出功率、输出转矩和故障代码等数值;
- ② 运行时间显示区,按下 RUN 键开始计时,在该区显示运行时间,显示格式为:00:00:00,依次为:小时:分钟:秒按下 STOP 键后运行时间自动清零;
- ③ 状态显示区,从左至右分别为:运转指示(运转时点亮),反向指示(反向时点亮),监听指示(监听时点亮),故障指示(出现故障时点亮),通



讯指示(通讯正常时闪烁,监听状态或通讯异常时不显示图标);

- ④ 设定值显示区,显示设定频率或设定转速值;
- ⑤ 旋转编码开关,顺时针旋转实现数值的递增,逆时针旋转实现数值的递减, 编码开关同时有一个按下的开关功能,按下编码开关顺旋时十倍于单纯顺 旋的数值递增,按下编码开关逆旋时十倍于单纯逆旋的数值递减;
- ⑥ 按键区,共有五个按键,分别是: RUN(运行)键、FWD/REV(方向)键、STOP/RESET(停机/复位)键、主控/监听键和SET/FUN(设置/功能)键;
- ⑦ 实际值显示区,显示实际频率或实际转速。

#### 4.1 外型及开孔尺寸



(图 4-2)变频器远程控制器外形

外形尺寸(A×B×C)	开孔尺寸(A×B)
80×160×80mm(标准仪表)	76×151mm

(表 4-1) 外形及开口尺寸说明

#### 4.2 键盘功能说明

按键	名称	功能说明		
RUN	启动键	在停止状态按下该键,通讯时发送启动指令		
FWD/REV	正转/反转键	C020=1 时,按下此键,切换变频器的运转方向。		
CTOD /DECET	<b>冷</b> 扣 / <b>气</b>	在运行状态按下该键发送停车指令,出现故障时按		
STOP/RESET	停机/复位键	下该键先停机,再次按下该键发送故障复位指令。		
主控/监听	主控/监听键	切换主控和监听功能		
		常态下长按此键进入参数设定状态; 在参数设定状		
SET/FUN		态按此键可修改参数项并保存修改值; 不在参数设		
		定状态时,长按此键则退出参数设定状态;		




		顺时针旋转实现数值的递增,逆时针旋转实现数值
	旋转编码开关	的递减
	同时按下 STOP/RESET 和 SET/FUN 键	常态时同时按下 STOP/RESET 和 SET/FUN 键则进入参
STOP/RESET +SET/FUN		数设定状态,在参数设定状态时同时按下
		STOP/RESET 和 SET/FUN 键则退出参数设定状态

(表 4-2) 键盘功能说明

#### 4.3 LCD 显示区说明

TH4108Y 液晶显示变频器远程控制器的显示屏可划分为 5 个显示区:




状态指示区名称	说明
运行指示	图标■指示变频器处于停机状态,图标▶指示变频器处于运行状态
反向指示	图标▼指示反转,若无此图标则变频器处于正转状态
监听指示	图标●指示监听状态, 若无此图标则表示仪表处于主控状态
故障指示	图标★指示检测到变频器故障时
通讯指示	图标☆闪烁指示通讯正常,监听状态或通讯异常时该图标均不显示

(表 4-3) 状态指示区说明



#### 5、电气接线说明

#### 5.1 Y型变频器远程控制器后部的端子定义



(图 5-1) Y 型变频器远程控制器后部端子定义

#### 5.2 变频器远程控制器后部的端子定义说明

- 5.2.1 端子中的 GND 和 VCC 是仪表供电电源输入端,供电范围: DC9~24V。
- 5.2.2 端子中的 A、B 是 RS485 通讯接口,连接变频器,仪表的电源地和通讯地是公共的,一般只连接 A、B 就能工作,但建议连接 GND 到变频器的通讯 GND。

#### 6、操作说明

#### 6.1 变频器的设置

表中符号说明:

- X:参数在运行过程中不能修改;
- 0:参数在运行过程中可以修改;
- -: 无。

#### 惠丰 F1000 参数设置一览表:

功能	名称	设定值详解	对应变频器远程控制器的参数		修改条
码			值		件
F111	设定频率上 限	建议最大输出频率的值设为和远程控制器的 C023 参数的值相同。默认为50Hz设置范围: 0~400Hz	F111 = C023		
F200	启动给定方式选择	0:来源于变频器的操作面板; 1:外部控制端子; 远程控制变频器时,该值可为二者中的	F004=0~1	C005 = 0	X



		一个 设置范围: 0~1	F004=2	C005 = 1~3	
F204	主频率来源	远程控制变频器时,该值务必为:5由 上位机给定	F204 务必为 5		X
F900	本机地址	设置范围: 1~247	F900 务必与变 数 C043/C053 (	频器远程控制器的参直一致。	Х
F901	Modbus 模 式选择	1: ASCII 格式 2: RTU 格式 设置范围: 1~2	F901=1 F901=2	C044/C054=1 C044/C054=0	Х
F903	奇偶校验位 的选择	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验 设置范围: 0~2	F903=0 F903=1 F903=2	C046/C056=0 C046/C056=2 C046/C056=1	X
F904	串口通讯波 特率	1: 4800 2: 9600 设置范围: 1~2	F904=1 F904=2	C045/C055=0 C045/C055=96	

### 惠丰 F2000 参数设置一览表:

功能码	名 称	设定值详解	对应变频器远程控	制器的参数值	修
F111	设定频率上限	建议最大输出频率的值设为和远程控制器的 C03 参数的值相同。 默认为 50Hz 设置范围: 0~400	F111 = C023		
F200	启动给定方式	0: 来源于变频器的键盘指令; 1: 外部控制端子; 2: 键盘+端子指令 3: modbus	F200=0~2	C005 = 0	X
	选择	4: 键盘+端子+modbus 远程控制变频器时,该值为3 设置范围: 3	F200=3	C005 = 1~3	
F201	停车指	0: 来源于变频器的键盘指令; 1: 外部控制端子; 2: 键盘+端子指令 3: modbus	F201=0~2	C005 = 0	
F201	令来源 4: 键盘+端子+modbus 远程控制变频器时,该值可为 3 设置范围: 3	F201=3	C005 = 1~3		



F203	主频率来源	远程控制变频器时,该值务必为: 10由上位机给定	F203 务必为 10		X
F900	本机地址	设置范围: 1~247	F900 务必与变频器远程控制器的参数 C043/C053值一致。		X
	Modbus	1: ASCII 格式	F901=1	C044/C054=1	
F901	模式选	2: RTU 格式			X
	择	设置范围: 1~2	F901=2	C044/C054=0	
	奇偶校	0: 无校验	F902=0	C046/C056=0	
F902	验位选	1: 奇校验	F902=1	C046/C056=2	
	择	2: 偶校验	F902=2	C046/C056=1	
	› 나 나 ઝ	2: 4800bps	F903=2	C045/C055=48	
F903	波特率	3: 9600bps	F903=3	C045/C055=96	
	选择	4: 19200bps	F903=4	C045/C055=192	

变频器参数一览表

#### 6.2 变频器远程控制器的参数设置界面说明

6.2.1 参数设定界面:


进入参数设定界面:

长按 SET/FUN 键或同时按下 SET/FUN 键和 STOP/RESET 键。

退出参数设定界面:

长按 SET/FUN 键或同时按下 SET/FUN 键和 STOP/RESET 键。

6.2.2 参数项与参数值的显示:



如上图所示:液晶屏左上显示区显示参数项;右上显示区显示参数值 下半显示区是该参数项的文字说明。

#### 6.2.3 切换参数项:



递增参数项:顺时针旋转旋钮。

递减参数项: 逆时针旋转旋钮。

6.2.4 递增参数值:

顺时针旋转编码器。

6.2.5 递减参数值:

逆时针旋转编码器。

#### 6.3 变频器远程控制器的设定参数项

表中符号说明:

- X:参数在运行过程中不能修改;
- 0:参数在运行过程中可以修改;

-: 无

变频器远程控制器参数功能一览表(见图 6-2):

参数项	名称	功能详解	出厂	修改	参数
			值	条件	级
C000	用户密码输入处	若在 C030 设置了密码,则需在此输入密码方可修改	-	0	3
		以下参数值.			
		设置范围: 0~255			
C001	参数级选择	1: 普通用户参数级	1	0	1
		2: 高级用户参数级			
		3: 专家参数级			
		4: 维修参数级			
		设置范围: 1~4			
C002	设置频率的来源	0: 远程控制器不给定频率	0	0	1
		1: 通讯给定频率(主控时由旋钮或按键给定; 监听			
		时由监听到的数据给定)			
		2: 模拟量 ADC0			
		3: 模拟量 ADC1			
		设置范围: 0~3			
C003	输出频率的通道	0: 不输出	1	0	1
	选择	1: 串口输出			
		2: 模拟量 DAOUTO 输出			
		3:模拟量 DAOUT1 输出			
		设置范围: 0~3			
C004	启停指令的来源	0: 启停指令无效	1	0	1
		1: 操作面板上的按键			
		2: DI 端子			
		3: 按键和 DI 端子均有效			



TIAN HONO	INDUSTRY CONTROL				
		设置范围: 0~3			
C005	启停指令的输出	0: 不输出	3	О	1
	通道	1: 仅串口输出			
		2: 仅 DO 输出			
		3: 串口和 DO 均输出			
		设置范围: 0~3			
C006	变频器参数反馈	0: 无反馈	1	0	1
	给远程控制器的	1: 串口			
	通道	2: ADCO			
		3: ADC1			
		设置范围;0 <sup>~</sup> 3			
C007	远程控制器反馈	0: 不反馈给上位机	0	0	1
	给上位机的通道	1: 串口			
		2: DAOUTO			
		3: DAOUT1			
		设置范围: 0~3			
C008	被控物理量目标	0: 无		0	1
	的输入通道	1:			
C009	变频器类型选择				1
C010	开机默认的显示	0: SV 窗口显示设定频率值, PV 显示实际频率	0	0	1
	项	1: SV 窗口显示设定转速值, PV 显示实际转速值			
		设置范围: 0 <sup>~</sup> 1			
C011				О	
C020	是否允许反转输	0: 禁止反转	0	0	1
	入处	1: 允许反转			
		设置范围;0 <sup>~</sup> 1			
C021	每次按下上升下	0: 0.1Hz	0	0	1
	降键改变频率的	1: 0.5Hz			
	步长	2: 1.0Hz			
		设置范围: 0~2			
C022	变频器频率下限		0Hz	0	1
C023	变频器频率上限		50Hz	0	1
C024	变频器频率上限			0	1
	对应的最高转速				
C025	停车方式的选择	0: 惯性停车	0	0	1
		1: 紧急停车			
		设置范围: 0 <sup>~</sup> 1			
C026	加速时间的设置		50s	О	1
C027	减速时间的设置		50s	0	1
C028	检测到变频器故	0: 检测到故障时不发送停车指令	0	0	1
	障时是否发送停	1: 检测到故障时发送停车指令			
	机指令	设置范围: 0 <sup>~</sup> 1			
C029	主控/监听来源	0:来自操作面板	0	0	1



TIAN HONG I	INDUSTRY CONTROL	工程	烈用,	我们又	- <u> </u>
	的设置	1: 来自后部端子			
		设置范围: 0 <sup>~</sup> 1			
C032	上电时主控/监	0: 主控状态	0	0	1
	听的状态选择	1: 监听状态			
		2: 是断电时的状态			
		设置范围: 0~2			
C033	设定值掉电是否		0	0	1
	保存	1: 保存			
		设置范围: 0~1			
C030	用户密码设置处	设置范围: 0~255	0	0	1
C031	是否恢复出厂默	该项任何时候进入参数界面时都显示 0 值, 若改变	_	0	1
0001	认值	其值且保存之,则所有参数恢复到出厂默认值			1
C040/	串口 0/1 的协议	0: 无协议,这时工作人员可组态控制不同类型的变	0	X	2
C0407	类型选择	频器	U	Λ	2
0000	天至処件	?: 标准 modbus 协议			
		1: 桃油 moubus 所以 2: uss 协议			
		3:			
CO 41 /	由日 0 /1 <i>5</i> 4 / <del>2</del> + <del>2</del>		0	W	0
C041/	串口 0/1 的连接	0: 连接变频器	0	X	2
C051	对象 	1: 连接 PLC			
		设置范围: 0~1			_
C042/	串口 0/1 当连接	0: 做从	1	X	2
C052	PLC 时是否做主	1: 做主			
		设置范围: 0 <sup>~</sup> 1			
C043/	串口 0/1 通讯的	设置范围: 1-31	1	X	2
C053	地址输入处				
C044/	串口 0/1 通讯是	0: 非 ASCII 格式,数据位 8 位	1	X	2
C054	否 ASCII 码格式	1: ASCII 格式,数据位 7 位			
		设置范围 0~1			
C045/	串口 0/1 的波特	0: 4800bps	1	X	2
C055	率输入处	1: 9600bps			
		2: 19200bps			
		3: 38400bps			
		4: 57600bps			
		5: 115200bps			
		设置范围: 0 <sup>~</sup> 5			
C046/	串口 0/1 数据奇	0: 无校验	0	X	2
C056	偶校验的选择	1: 偶校验			
		2: 奇校验			
		设置范围: 0~2			
C047/	串口 0/1 发送间	实际的发送间隔是所设值*100,单位是 mS(毫秒)。	1	0	2
C057	隔选择	设置范围: 1~255			
C058	网络内变频器个	设置范围: 1~247	1	0	3
=	数				



C100/	串口 0/1 通讯	在此输入通讯控制变频器时,所要发送的指令的条	_	X	3
C200	时,0P 表的长度	数。			
	个数	设置范围 1~10			
C101/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[0](OP 表下标为 0 的那条指令)的指令	_	X	3
C201	0 的命令码	码。即第一条指令的指令码			
C102/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[0](OP 表下标为 0 的那条指令)所操作	_	X	3
C201	0 的变频器或	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第一条指令的			
	PLC 内存地址输	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	入处				
C103/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[0](OP 表下标为 0 的那条指令)所对应	-	X	3
C203	0 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第一条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C104/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[0](OP 表下标为 0 的那条指令)所操作	_	X	3
C204	0 寄存器操作长	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第一条指令的变			
	度输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C105/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[0](OP 表下标为 0 的那条指令串),当	_	X	3
C205	0, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第一条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	的变频器寄存器				
	输入处				
C106/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[0](OP 表下标为 0 的那条指令串),当	_	X	3
C206	0, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第一条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				
	处				
C107/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[0](OP 表下标为 0 的那条指令串),当	-	X	3
C207	0, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的			
	0x17 时,对应该	个数址。即第一条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
	的变频器寄存器				
	个数输入处				
C111/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[1](OP 表下标为 1 的那条指令)的指令		X	3
C211	1的命令码	码。即第二条指令的指令码			
C112/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[0](OP 表下标为 0 的那条指令)所操作		X	3
C212	1 的变频器或	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第二条指令的			
	PLC 内存地址输	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	入处				
C113/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[1](OP 表下标为 1 的那条指令)所对应	-	X	3
C213	1 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第二条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C114/	串口0的0P表1	在此输入 OP[1](OP 表下标为 1 的那条指令)所操作	_	X	3



C214	寄存器操作长度	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第二条指令的变			
	输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C115/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[1](OP 表下标为 1 的那条指令串),当	_	X	3
C215	0, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第二条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	的变频器寄存器				
	输入处				
C116/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[1](OP 表下标为 1 的那条指令串),当	-	X	3
C216	1, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第二条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				
	处				
C117/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[1](OP 表下标为 1 的那条指令串),当	-	X	3
C217	1, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的			
	0x17 时,对应该	个数址。即第二条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
	的变频器寄存器				
	个数输入处				
C121/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[2](OP 表下标为 2 的那条指令)的指令	-	X	3
C221	2 的命令码	码。即第三条指令的指令码			
C122/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[2](OP 表下标为 2 的那条指令)所操作	_	X	3
C222	2 的变频器或	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第三条指令的			
	PLC 内存地址输	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	入处				
C123/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[2](OP 表下标为 2 的那条指令)所对应	_	X	3
C223	2 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第三条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C124/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[2](OP 表下标为 2 的那条指令)所操作	_	X	3
C224	2 寄存器操作长	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第三条指令的变			
	度输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C125/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[2](OP 表下标为 2 的那条指令串), 当	_	X	3
C225	2, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第三条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	的变频器寄存器				
	输入处				
C126/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[2](OP 表下标为 2 的那条指令串),当	-	X	3
C226	2, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第三条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				



TIAN HONG	NDUSTRY CONTROL		2月,	77 117 🔾 🥱	<u> </u>
	处				
C127/ C227	串口 0/1 的 0P 表 2, 当命令码是 0x17 时,对应该	在此输入 OP[2](OP 表下标为 2 的那条指令串),当 命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的 个数址。即第三条指令,当命令码是 0x17 时写操作	-	X	3
	命令码的写操作 的变频器寄存器 个数输入处	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
C131/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[3](OP 表下标为 3 的那条指令)的指令	-	X	3
C231	3 的命令码	码。即第四条指令的指令码			
C132/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[2](OP 表下标为 2 的那条指令)所操作	_	X	3
C232	3 的变频器或	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第四条指令的			
	PLC 内存地址输	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	入处				
C133/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[3](OP 表下标为 3 的那条指令)所对应	-	Х	3
C233	3 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第四条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C134/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[3](OP 表下标为 3 的那条指令)所操作	-	X	3
C234	3 寄存器操作长	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第四条指令的变			
	度输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C135/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[3](OP 表下标为 3 的那条指令串),当	-	X	3
C235	3, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第四条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	的变频器寄存器				
	输入处				
C136/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[3](OP 表下标为 3 的那条指令串), 当	-	X	3
C236	3, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第四条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				
	处				
C137/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[3] (OP 表下标为 3 的那条指令串),当	_	X	3
C237	3, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的			
	0x17 时,对应该	个数址。即第四条指令,当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
	的变频器寄存器				
C141 /	个数输入处	ナルね ) OD[4] (OD まてた N. 4 45 37 をおくいなかく		V	
C141/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[4] (OP 表下标为 4 的那条指令)的指令	_	X	3
C241	4的命令码	码。即第五条指令的指令码		17	0
C142/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[2](OP 表下标为 2 的那条指令)所操作	_	X	3
C242	4 的变频器或	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第五条指令的亦短器/PLC 的客存器开始地址。			
	PLC 内存地址输	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	入处				1



C143/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[4](OP 表下标为 4 的那条指令)所对应	-	X	3
C243	4 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第五条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C144/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[4](OP 表下标为 4 的那条指令)所操作	_	X	3
C244	4 寄存器操作长	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第五条指令的变			
	度输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C145/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[4](OP 表下标为 4 的那条指令串),当	_	X	3
C245	4, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第五条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	的变频器寄存器				
	输入处				
C146/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[4](OP 表下标为 4 的那条指令串),当	-	X	3
C246	4, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第五条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				
	处				
C147/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[4](OP 表下标为 4 的那条指令串),当	-	X	3
C247	4, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的			
	0x17 时,对应该	个数址。即第五条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
	的变频器寄存器				
	个数输入处				
C151/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[5](OP 表下标为 5 的那条指令)的指令	-	X	3
C251	5 的命令码	码。即第六条指令的指令码			
C152/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[5](OP 表下标为 5 的那条指令)所操作	-	X	3
C252	5 的变频器或	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第六条指令的			
	PLC 内存地址输	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	入处				
C153/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[5](OP 表下标为 5 的那条指令)所对应	_	X	3
C253	5 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第六条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C154/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[5](OP 表下标为 5 的那条指令)所操作	-	X	3
C254	5 寄存器操作长	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第六条指令的变			
	度输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C155/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[5](OP 表下标为 5 的那条指令串), 当	-	X	3
C255	5, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第六条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	的变频器寄存器				
	输入处				
C156/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[5](OP 表下标为 5 的那条指令串),当	-	X	3



C256	5, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第六条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				
	处				
C157/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[5](OP 表下标为 5 的那条指令串),当	-	X	3
C257	5, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的			
	0x17 时,对应该	个数址。即第六条指令,当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
	的变频器寄存器				
	个数输入处				
C161/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[6](OP 表下标为 6 的那条指令)的指令	-	X	3
C261	6 的命令码	码。即第七条指令的指令码			
C162/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[6](OP 表下标为 6 的那条指令)所操作	_	X	3
C262	6 的变频器或	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第七条指令的			
	PLC 内存地址输	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	入处				
C163/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[6](OP 表下标为 6 的那条指令)所对应	-	X	3
C263	6 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第七条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C164/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[6](OP 表下标为 6 的那条指令)所操作	-	X	3
C264	6 寄存器操作长	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第七条指令的变			
	度输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C165/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[6](OP 表下标为 6 的那条指令串),当	-	X	3
C265	6, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第七条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	的变频器寄存器				
	输入处				
C166/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[6](OP 表下标为 6 的那条指令串),当	_	X	3
C266	6, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第七条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				
	处				
C167/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[6](OP 表下标为 6 的那条指令串),当	_	X	3
C267	6, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的			
	0x17 时,对应该	个数址。即第七条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
	的变频器寄存器				
	个数输入处				
C171/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[7](OP 表下标为 7 的那条指令)的指令	_	X	3
C271	7的命令码	码。即第八条指令的指令码			



TIAN HONG	INDUSTRY CONTROL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>/-</b>	74 //J × ?	, .
C172/	串口0的0P表7	在此输入 OP[7](OP 表下标为 7 的那条指令)所操作	-	X	3
C272	的变频器或 PLC	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第八条指令的			
	内存地址输入处	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
C173/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[7](OP 表下标为 7 的那条指令)所对应	_	X	3
C273	7 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第八条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C174/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[7](OP 表下标为 7 的那条指令)所操作	-	X	3
C274	7 寄存器操作长	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第八条指令的变			
	度输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C175/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[7](OP 表下标为 7 的那条指令串),当	_	X	3
C275	7, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第八条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	的变频器寄存器				
	输入处				
C176/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[7](OP 表下标为 7 的那条指令串),当	-	X	3
C276	7, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第八条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				
	处				
C177/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[7](OP 表下标为 7 的那条指令串),当	_	X	3
C277	7, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的			
	0x17 时,对应该	个数址。即第八条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
	的变频器寄存器				
	个数输入处				
C181/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[8](OP 表下标为 8 的那条指令)的指令	_	X	3
C281	8的命令码	码。即第九条指令的指令码			
C182/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[8](OP 表下标为 8 的那条指令)所操作	_	X	3
C282	8 的变频器或	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第九条指令的			
	PLC 内存地址输	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	入处				
C183/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[8](OP 表下标为 8 的那条指令)所对应	_	X	3
C283	8 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第九条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C184/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[8](OP 表下标为 8 的那条指令)所操作	-	X	3
C284	8 寄存器操作长	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第九条指令的变			
	度输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C185/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[8](OP 表下标为 8 的那条指令串),当	-	Х	3
C285	8, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第九条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	•		•		



	的变频器寄存器				
	输入处				
C186/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[8](OP 表下标为 8 的那条指令串),当	_	X	3
C286	8, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第九条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				
	处				
C187/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[8](OP 表下标为 8 的那条指令串), 当	_	X	3
C287	8, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的			
	0x17 时,对应该	个数址。即第九条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
	的变频器寄存器				
	个数输入处				
C191/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[9](OP 表下标为 9 的那条指令)的指令	_	X	3
C291	9 的命令码	码。即第十条指令的指令码			
C192/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[9](OP 表下标为 9 的那条指令)所操作	_	X	3
C292	9 的变频器或	的变频器/PLC 的寄存器开始地址。即第十条指令的			
	PLC 内存地址输	变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	入处				
C193/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[9](OP 表下标为 9 的那条指令)所对应	_	X	3
C293	9 的本机内存地	的仪表的本机内存开始地址。即第十条指令的仪表			
	址输入处	的本机内存开始地址			
C194/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[9](OP 表下标为 9 的那条指令)所操作	_	X	3
C294	9 寄存器操作长	的变频器/PLC 的寄存器的个数。即第十条指令的变			
	度输入处	频器/PLC 的寄存器的个数			
C195/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[9](OP 表下标为 9 的那条指令串), 当	_	X	3
C295	9, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器开			
	0x17 时,对应该	始地址。即第十条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器开始地址			
	的变频器寄存器				
	输入处				
C196/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[9](OP 表下标为 9 的那条指令串), 当	_	X	3
C296	9, 当命令码是	命令码是 0x17 时所对应的写操作的仪表本机内存			
	0x17 时,对应该	开始地址。即第十条指令, 当命令码是 0x17 时所对			
	命令码的写操作	应的写操作的仪表本机内存开始地址			
	的本机内存输入				
	处				
C197/	串口 0/1 的 0P 表	在此输入 OP[9](OP 表下标为 9 的那条指令串),当	_	X	3
C297	9, 当命令码是	命令码是 0x17 时写操作的变频器/PLC 的寄存器的			
	0x17 时,对应该	个数址。即第十条指令, 当命令码是 0x17 时写操作			
	命令码的写操作	的变频器/PLC 的寄存器的个数			
	的变频器寄存器				



	个数输入处				
C300	启停控制字的本	启停与方向控制字是两个不同的寄存器时,在此输	_	Х	3
0000	机内存地址	入启停控制字的仪表本机内存地址,这个地址是组		A	
	701717千万里红.	态人员自己设置的			
		设置范围: 1 <sup>2</sup> 555			
C301	正反转控制字的	启停与方向控制字是两个不同的寄存器时,在此输	_	X	3
C301				Λ	3
	本机内存地址	入方向控制字的仪表本机内存地址,这个地址是组			
		态人员自己设置的			
0000	<b>卢厚和</b> アビサカ	设置范围: 1~255			0
C302	启停和正反转及	启停与方向以及故障复位控制字是一个寄存器时,	_	X	3
	故障复位控制字	在此输入该控制字的仪表本机内存地址,这个地址			
	的本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1~255			
C303	故障复位控制字	变频器的故障复位字不与启停控制在一起而是独立	_	X	
	的本机内存地址	的寄存器时(如台达变频器),在此输入故障复位控			
		制字的本机内存地址			
C304	设定频率对应的	在此输入设定频率的仪表本机内存地址,这个地址	_	X	3
	本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1 <sup>~</sup> 255			
C305	输出频率对应的	在此输入输出频率的仪表本机内存地址,这个地址	-	X	3
	本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1~255			
C306	输出电流对应的	在此输入输出电流的仪表本机内存地址,这个地址	-	X	3
	本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1~255			
C307	输出电压对应的	在此输入输出电压的仪表本机内存地址,这个地址	-	X	3
	本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1~255			
C308	母线电压对应的	在此输入母线电压的仪表本机内存地址,这个地址	-	X	3
	本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1 <sup>~</sup> 255			
C309	输出功率对应的	在此输入输出功率的仪表本机内存地址,这个地址	-	X	3
	本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1~255			
C310	输出转矩对应的	在此输入输出转矩的仪表本机内存地址,这个地址	-	X	3
	本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1~255			
C311	输出状态对应的	在此输入输出状态的仪表本机内存地址,这个地址	-	X	3
	本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1~255			
C312	输出状态加故障	输出状态和故障代码是一个寄存器时(如惠丰	_	X	3
	代码对应的本机	F2000/1000), 在此输入该字的仪表本机内存地址,			
C309 C310	本机内存地址 输出功率对应的 本机内存地址 输出转矩对应的 本机内存地址 输出状态对应的 本机内存地址 输出状态对应的	是组态人员自己设置的设置范围: 1~255 在此输入输出功率的仪表本机内存地址,这个地址是组态人员自己设置的设置范围: 1~255 在此输入输出转矩的仪表本机内存地址,这个地址是组态人员自己设置的设置范围: 1~255 在此输入输出状态的仪表本机内存地址,这个地址是组态人员自己设置的设置范围: 1~255	-	X	3 3



TIAN HONG	INDUSTRY CONTROL	- 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12	/2 /4 /	74 //V × ?	, -
		设置范围: 1~255			
C313	故障代码对应的	在此输入故障代码的仪表本机内存地址,这个地址	_	X	3
	本机内存地址	是组态人员自己设置的			
		设置范围: 1~255			
C320	控制指令是否位	若变频器的控制指令是位操作(置位或清零某位,实	_	X	3
	操作	现控制操作),该项参数设置为1,否则为0			
C321	启动指令值	指令值是填入变频器的控制寄存器中,用以控制变	_	X	3
		频器启停、正反转、故障复位的。			
		在此输入启动变频器的指令值			
C322	停车指令值	在此输入停止变频器运行的指令值		X	3
C323	正转指令值	在此输入使变频器处于正转状态的指令值	_	X	3
C324	反转指令值	在此输入使变频器处于反转状态的指令值		X	3
C325	正转运行指令值	在此输入使变频器处于正转运行状态的指令值	-	X	3
C326	反转运行指令值	在此输入使变频器处于反转运行状态的指令值	_	X	3
C327	正转停车指令值	在此输入使变频器处于正转停车状态的指令值	-	X	
C328	反转停车指令值	在此输入使变频器处于正转停车状态的指令值	-	X	
C329	故障复位指令值	在此输入使变频器故障时复位的指令值	_	X	3
C330	设定频率保留几	在此输入变频器设定频率保留的小数点数		X	3
	位小数				
C331	设定频率是否百	0: 非百分比模式	_	X	3
	分比	1: 是百分比模式			
C332	是百分比时对应		_	X	3
	的计算值				
C340	状态字是否位操	与控制字的操作类似		X	3
	作				
C341	运行状态值	状态值是变频器状态输出寄存器中的值,在主控状	_	X	3
		态这些值无需的,只在监听状态有效;在监听状态			
		读取状态值并把变频器的状态显示在操作面板的显			
		示区			
		在此输入变频器的状态寄存器中对应的运行状态的			
		值			
C342	停车状态值	在此输入变频器的状态寄存器中对应的停车状态的	_	X	3
		值			
C343	正向状态值	在此输入变频器的状态寄存器中对应的正向状态的	-	X	3
		值			
C344	反向状态值	在此输入变频器的状态寄存器中对应的反向状态的	-	X	3
		值			
C345	正转运行状态值	在此输入变频器的状态寄存器中对应的正转运行状	_	X	3
		态的值			
C341	反转运行状态值	在此输入变频器的状态寄存器中对应的反转运行状	_	X	3
		态的值			
C347	故障状态值	在此输入变频器的状态寄存器中对应的故障状态值	_	X	3



	and of the contract				
C350	输出电压的小数	在此输入读取的变频器的输出电压保留的小数点数	-	X	3
	点数				
C351	母线电压的小数	在此输入读取的变频器的母线电压保留的小数点数	-	X	3
	点数				
C352	输出电流的小数	在此输入读取的变频器的输出电流保留的小数点数	_	X	3
	点数				
C353	输出电流是否百	在此输入读取的变频器的输出电流是否是百分比模	-		3
	分比模式	式			
		0: 非百分比模式,所读值即是电流值			
		1: 是百分比模式,所读值是百分比			
C354	输出功率的小数	在此输入读取的变频器的输出功率保留的小数点数	-	X	3
	点数				
C355	输出转矩的小数	在此输入读取的变频器的输出转矩保留的小数点数	-	X	3
	点数				
C356	输出转矩是否百	在此输入读取的变频器的输出转矩是否是百分比模	-	X	3
	分比模式	式			
		0: 非百分比模式,所读值即是转矩值			
		1: 是百分比模式,所读值是百分比			

(图 6-2) 变频器远程控制器参数功能一览表

变频器远程控制器的参数详解:

#### 6.3.1 **C000**:用户密码输入处

若设置 **C030** 的值不为 0 (即用户设置了密码保护),则必须在此输入所设置的密码方可进行下述各参数项的值的修改。否则不能修改参数项的值。

若无密码保护,则进入参数界面时该项跳转,直接进 C001 项。

#### 6.3.2 **C001**:参数级选择输入端

**C001** = 1, 普通用户参数级

**C001** = 2, 高级用户参数级

**C001** = 3, 专家参数级

**C001** = 4, 维修参数级

默认值为1。

#### 6.3.3 **C002**: 设定频率的来源

C002 = 0, 远程控制器不给定频率

**C002** = 1,通讯给定频率,在主控状态由操作面板上的按键或旋钮给定,在监 听状态由监听到数据给定



**C002** = 2,通过外部输入的 ADC0 给定频率,例如,上位机给定 0-10V 模拟信号输入给仪表的 ADC0 端子,仪表内部进行模数转换,给定变频器频率

**C002** = 3,通过外部输入的 ADC1 给定频率,接受上位机给定的 4-20mA 模拟信号,给定变频器频率。

6.3.4 C003: 设定频率的输出通道选择

C003 = 0,不输出

C003=1, 串口输出频率,即通讯传送给定值

C003 = 2, DAOUT0 输出模拟量 0-10V 给定变频器频率

**C003** = 3, DAOUT1 输出模拟量 4-20mA 给定变频器频率。

默认值: 1

6.3.5 **C004**: 启停指令的来源

C004 = 0, 启停指令无效

C004 = 1, 启停来自仪表操作面板上的按键

C004 = 2, 启停来自仪表操后部端子的 DI 开关量输入

C004 = 3, 操作面板上的按键和后部端子的 DI 输入均有效。

默认值: 3

6.3.6 **C005**: 启停指令的输出通道

C005 = 0,不输出启停指令,即仪表不控制变频器的启停。

C005 = 1, 仅串口输出启停信号, 即通讯控制变频器的启停

C005 = 2, 仅 DO 输出启停信号,即后部端子的 DO 开关量控制变频器启停

C005=3, 串口和 DO 均有效, 同时输出启停信号。

默认值: 3

6.3.7 **C006**: 变频器实际值等信号反馈给仪表的通道选择

**C006** = 0, 无反馈

C006 = 1, 串口反馈,即通过通信读取变频器的实际值

**C006** = 2, ADC0 反馈, 即变频器模拟量反馈输出 0-10V, 接至仪表的 ADC0

端子,仪表内部进行 AD 转换,在 PV 显示窗口显示变频器反馈的实际值。

**C006** = 3, ADC1 反馈,即变频器模拟量反馈输出 4-20mA,接至仪表的 ADC1 端子,仪表内部进行 AD 转换,在 PV 显示窗口显示变频器反馈的实际值。



默认值: 1

6.3.8 **C007**: 仪表读取的变频器的实际值,反馈给 DCS 系统中的上位机时,反馈通道的选择

**C007** = 0,不反馈给上位机

C007 = 1, 串口反馈, 即通过通讯反馈给上位机

**C007** = 2, DAOUT0 反馈,即:把实际值转换为模拟量 0-10V,通过 DAOUT0 端子输出给上位机

**C007** = 3, DAOUT1 反馈,即:把实际值转换为模拟量 4-20mA,通过 DAOUT1 端子输出给上位机

默认值: 0

6.3.9 C008:被控物理量目标值的输入通道选择

**C008** = 0,不接被控物理量

默认值为0

6.3.10 C009: 变频器类型选择

在此输入连接的变频器类型

C009 的值	对应的变频器类型
0	无需知道变频器类型,工作人员自行组态
1	台达变频器
2	惠丰变频器 F2000/1000

6.3.11 **C010**: 开机默认显示项的选择

C010=0, 常态 SV 窗口显示设定频率, PV 窗口显示实际频率

C010 = 1,常态 SV 窗口显示设定转速,PV 窗口显示实际转速

默认值: 0

6.3.12 **C020**:是否允许电机反转

**C020**= 0, 禁止电机反转,此时反转按键或端子均无效

C020=1, 允许电机反转,此时反转指令有效

默认值: 0

6.3.13 C021:每次按下上升/下降键或旋转旋钮时,改变设定频率的步长选择



**C021** = 0,每次旋转旋钮时,设定频率改变 0.1Hz

**C021** = 1,每次旋转旋钮时,设定频率改变 0.5Hz

**C021** = 2, 每次旋转旋钮时,设定频率改变 1.0Hz

默认值为0

6.3.14 **C022**: 变频器频率下限输入处

在此输入用户希望的变频器运行频率的下限

默认值: 0Hz

6.3.15 **C023**: 变频器上限频率输入处

在此输入用户希望的变频器运行频率的上限

默认值: 50Hz

6.3.16 C024: 变频器频率上限对应的转速值输入处

若需要显示电机运行转速, 在此输入最大频率对应的最高转速值。

默认值: 50

6.3.17 **C025**: 变频器停机方式的选择

C025 = 0,接收到停机指令后,变频器惯性停车

C025 = 1,接收到停机指令后,变频器紧急停车

默认值: 0

6.3.18 **C026**:加速时间的设置

某些变频器通讯控制时,在发送的指令串中同时设置了加速时间和减速时间,这时需要在此输入希望的加速时间值。

默认值: 50S

6.3.19 **C027**:减速时间的设置

某些变频器通讯控制时,在发送的指令串中同时设置了加速时间和减速时间,这时需要在此输入希望的加速时间值。

默认值: 50S

6.3.20 C028: 检测到变频器故障时,是否发送停车指令

C028 = 0, 检测到变频器故障后不发送停车指令, 即变频器可能带故障运行

C028=1, 检测到变频器故障后发送停车指令, 即变频器故障后立即停车。

默认值: 0



6.3.21 **C029**: 主控/监听来源的设置

C029 = 0, 主控/监听来自操作面板, 即面板上的主控/监听按键有效, 后部端子的主控/监听 DI 无效

C029 = 1, 主控/监听来自后部的 DI 端子,即面板上的主控/监听按键无效, 后部端子的主控/监听 DI 有效效。

默认值: 0

6.3.22 **C032**: 上电时主控/监听状态的设置

C032=0, 上电时仪表是主控状态

C032 = 1, 上电时仪表是监听状态

C032 = 2, 上电时仪表是上次断电前的主控或监听状态。

默认值: 0

6.3.23 **C033**: 设定值是否掉电保存

C033 = 0,设定值掉电不保存

C033 = 1,设定值掉电保存,即上电时 SV 窗口显示上次断电前的设定值。 默认值: 0

6.3.24 **C030**: 用户密码设置处

为了更有效地进行参数保护,远程控制器对参数项提供了密码保护功能。通过设置 C030 的值(0~255)可设定用户密码,密码设定后,要改变参数项的值则必须在 C000 处输入密码方可。

C030 出厂默认为 0, 即无密码保护。

注:设置密码并确认后,在退出该参数项后将不再显示所设值,所以请用户 务必记好密码。

6.3.25 **C031**: 是否恢复出厂默认值

任何时候进入设置时, **C031** 都等于 0。当令其等于 1 并确认时, 远程控制器 将所有参数自动恢复成为默认值, 远程控制器的各项参数默认值对应着变频器 的内部参数出厂默认值, 仅需要修改本文[操作说明]->[变频器设置]中指明必须要修改的参数即可。

6.3.26 **C040/50:** 串口 0/1 通讯协议类型选择

在此输入仪表的通讯串口 0/1 连接的变频器或 PLC 的通讯协议



C040 = 0,无

C040 = 1, MODBUS 协议

C040 = 2, USS 协议

C040=3, 富士 G11S 协议

默认值: 1

6.3.27 **C041/51**: 串口 0/1 的连接对象

C041=0, 串口 0/1 连接的对象是变频器

C041 = 1, 串口 0/1 连接的对象是 PLC

默认值: 0

6.3.28 C042/52 当串口 0/1 连接的对象是 PLC 时, 仪表是否做主

C042 = 0, 仪表做从,即仪表根据 PLC 的呼唤做相应应答,而不主动向 PLC

发数

C042 = 1, 仪表做主, 即仪表主动向 PLC 发数, 与 PLC 建立联系

默认值: 1

6.3.29 **C043/53**: 设置串口 0/1 和变频器通讯变频器的地址号

在此输入串口 0/1 连接的变频器的地址号

设置范围: 1-31

默认值: 1

6.3.30 **C044/54**: 设置串口 0/1 通讯的数据格式是否 ASCII 码格式

C044 = 0, 非 ASCII 码格式, 即通讯的数据位是 8 位

C044 = 1, ASCII 码格式, 即通讯的数据位是7位

默认值: 1

6.3.31 **C045/55:** 设置串口 0/1 通讯的波特率

C045= 0, 为 4800 bps

C045= 1, 为 9600 bps

C045= 2, 为 19200 bps

C045= 3, 为 38400 bps

C045= 4, 为 57600 bps

C045= 5, 为 115200 bps



当更改通讯的波特率后,要在变频器上做相应的修改,否则通讯将失败。要 修改变频器通讯的波特率,请参考变频器的使用说明书。

C045 默认值为 1

6.3.32 C046/56: 设置串口 0/1 通讯的奇偶校验位

C046=0, 无校验

C046=1, 偶校验

C046=2, 奇校验

默认值: 0

6.3.33 **C047/57**: 设置串口 0/1 发送数据的间隔时间

C047= 1, 通讯间隔为 100ms

C047= 2, 通讯间隔为 200ms

C047=3, 通讯间隔为300ms 依次类推, C047上限值为255

当使用有线 RS485 连接时,此参数使用默认值即可。当使用无线连接时,此参数推荐设置为 4。

6.3.34 **C058**: 网络内变频器的个数

当 RS485 通讯系统中存在多台变频器时,变频器的地址必须从 1 开始顺序递增。当 RS485 线路上的远程控制器都处于自动状态(监听状态)时,上位机 PC 或 PLC 通过地址分时轮询变频器;当上位机不工作时,远程控制器工作在手动状态(控制状态),远程控制器将根据系统内变频器数量和本机的地址,自动地分时发送控制指令,解决了系统内多主的问题。

系统内变频器数量 C058 默认为 1

6.3.35 **C100/200**:设置串口 0/1 通讯的 OP 表的个数

当 C009 项设置为 0 时,仪表就是可组态的操作界面,已知变频器的通讯协议 后就可在 C1xx 组参数输入相应的通讯的 OP 表的成员值、仪表发送给变频器 的控制指令值、变频器反馈给仪表的状态值等 OP 操作的信息。组态完成后即可控制变频器

C100/200 项参数即是: 组态时, 仪表需要发送的的指令的条数

6.3.36 **C101/201**: 设置串口 0/1 的 OP 表第一条指令的命令码

MODBUS 通讯的指令码为: 0x03, 0x06, 0x10, 0x17 等。组态人员在此输入



所需的命令码即可

- 6.3.37 **C102/202:** 设置串口 0/1 的 OP 表第一条指令的变频器或 PLC 寄存器开始地址 组态人员在此输入命令码所操作的变频器的寄存器开始地址即可
- 6.3.38 **C103/203**: 设置串口/1 的 **OP** 表第一条指令的本机内存的开始地址组态人员在此输入命令码所对应的仪表本机的内存开始地址注: 该值范围 1~255
- 6.3.39 **C104/204**: 设置串口 0 的 OP 表第一条指令操作的变频器或 PLC 寄存器的个数组态人员在此输入命令码所操作的变频器或 PLC 的寄存器个数设置范围: 1~10
- 6.3.40 **C105/205**: 当串口 0 的 OP 表第一条指令是 0x17 时,在此输入该命令码写操作的变频器或 PLC 寄存器开始地址组态人员在此输入 0x17 命令码写操作的变频器或 PLC 寄存器开始地址命令码非 0x17 时,该项无效
- 6.3.41 **C106/206**: 当串口 0 的 OP 表第一条指令是 0x17 时,在此输入该命令码写操作的仪表本机内存的开始地址组态人员在此输入 0x17 命令码写操作所对应的仪表本机内存开始地址命令码非 0x17 时,该项无效
- 6.3.42 **C107/207**: 当串口 0/1 的 OP 表第一条指令是 0x17 时,在此输入该命令码写操作的变频器或 PLC 的寄存器的个数组态人员在此输入 0x17 命令码写操作的变频器或 PLC 寄存器的个数命令码非 0x17 时,该项无效
- 6.3.43 C111/211~C117/217 是串口 0/1 的 OP 表第二条指令的成员项, C121/221~C127/227 是串口 0/1 的 OP 表第三条指令的成员项 C131/231~C137/237 是串口 0/1 的 OP 表第四条指令的成员项 C141/241~C147/247 是串口 0/1 的 OP 表第五条指令的成员项 C151/251~C157/257 是串口 0/1 的 OP 表第六条指令的成员项 C161/261~C167/267 是串口 0/1 的 OP 表第七条指令的成员项 C171/271~C177/277 是串口 0/1 的 OP 表第八条指令的成员项 C181/281~C187/287 是串口 0/1 的 OP 表第九条指令的成员项



C191/291~C197/297 是串口 0/1 的 OP 表第十条指令的成员项 其设置、用法和功能与第一条指令的成员设置、用法和功能相同 OP 表的个数有几个就相应设置几组指令成员,没有用的指令成员组无需修改, 仪表内部会做无效处理

6.3.44 **C300**: 启停控制字的本机内存地址输入处

当变频器的启停和正反转指令不在同一个寄存器中时,在此输入启停控制字对应的仪表本机内存地址

设置范围: 1~255

6.3.45 C301: 正反转控制字的本机内存地址输入处

当变频器的启停和正反转指令不在同一个寄存器中时,在此输入正反转控制字对应的仪表本机内存地址

设置范围: 1~255

6.3.46 C302: 启停正反转控制字的本机内存地址输入处

当变频器的启停和正反转指令在同一个寄存器中时,在此输入该指令对应的仪表本机内存地址

设置范围: 1~255

- 6.3.47 **C303**: 故障复位控制字的本机内存地址输入处
- 6.3.48 **C304**: 设定频率字的本机内存地址输入处 在此输入设定频率对应的仪表本机内存地址
- 6.3.49 **C305**: 输出频率字的本机内存地址输入处 在此输入实际频率对应的仪表本机内存地址
- 6.3.50 **C306**: 输出电流字的本机内存地址输入处 在此输入输出电流对应的仪表本机内存地址
- 6.3.51 **C307**: 输出电压字的本机内存地址输入处 在此输入输出电压对应的仪表本机内存地址
- 6.3.52 **C308**: 母线电压字的本机内存地址输入处 在此输入母线电压对应的仪表本机内存地址
- 6.3.53 **C309**: 输出功率字的本机内存地址输入处 在此输入输出功率对应的仪表本机内存地址



- 6.3.54 **C310**: 输出转矩字的本机内存地址输入处 在此输入输出转矩对应的仪表本机内存地址
- 6.3.55 **C311**: 输出状态字的本机内存地址输入处 在此输入输出状态对应的仪表本机内存地址
- 6.3.56 **C312**: 输出状态和故障代码在同一的寄存器中时,在此输入该字对应本机内 存地址输入处
- 6.3.57 **C313**: 故障代码字的本机内存地址输入处 在此输入故障代码对应的仪表本机内存地址
- 6.3.58 **C320**: 控制寄存器中的指令是否位操作 C320=0,不是位操作,而是值操作 C320=1,是位操作,控制指令由某位置位清零完成
- 6.3.59 **C321**: 启动指令输入处 在此输入控制寄存器中的启动指令,值操作时直接输入其值即可;若是位操作, 则输入置位或清零后的值
- 6.3.60 **C322**: 停车指令输入处 在此输入控制寄存器中的停车指令,值操作时直接输入其值即可;若是位操作, 则输入置位或清零后的值
- 6.3.60 **C323**: 正转指令输入处 在此输入控制寄存器中的正转指令,值操作时直接输入其值即可;若是位操作, 则输入置位或清零后的值
- 6.3.61 **C324**: 反转指令输入处 在此输入控制寄存器中的反转指令,值操作时直接输入其值即可;若是位操作, 则输入置位或清零后的值
- 6.3.62 **C325**: 正转运行指令输入处 在此输入控制寄存器中的正转运行指令,值操作时直接输入其值即可;若是位 操作,则输入置位或清零后的值
- 6.3.63 **C326**: 反转运行指令输入处 在此输入控制寄存器中的反转运行指令,值操作时直接输入其值即可;若是位 操作,则输入置位或清零后的值



6.3.64 **C327:** 正转停车指令输入

在此输入控制寄存器中的正转停车指令,值操作时直接输入其值即可;若是位操作,则输入置位或清零后的值

6.3.65 **C328**: 反转停车指令输入

在此输入控制寄存器中的反转停车指令,值操作时直接输入其值即可,若是位操作,则输入置位或清零后的值

6.3.66 **C329**: 故障复位指令输入处

在此输入控制寄存器中的故障复位指令,值操作时直接输入其值即可;若是位操作,则输入置位或清零后的值

6.3.67 **C330:** 设定频率保留几位小数 在此输入变频器设定频率保留的小数点数

6.3.68 C331: 设定频率是否是百分比模式

C331=0, 非百分比, 传送是数据即是设定频率

C331=1, 百分比模式, 传送的数据是换算后的百分比值

6.3.69 **C332**: 设定频率是百分比模式时,对应的百分比计算的计算值 若对应的是上限频率的百分比,则在此输入上限频率值即可,若不是上限频率 而是某以固定值的百分比,则在此输入该固定值

6.3.70 C340: 状态寄存器中的状态值是否位操作

C340=0, 不是位操作, 而是值操作

C340=1, 是位操作, 状态由某位置位清零完成

6.3.71 **C341**: 启动状态值输入处

在此输入状态寄存器中的启动状态值,值操作时直接输入其值即可;若是位操作,则输入置位或清零后的值

6.3.72 **C342**: 停车状态值输入处

在此输入状态寄存器中的停车状态值,值操作时直接输入其值即可,若是位操 作,则输入置位或清零后的值

6.3.73 **C343**: 正转指令状态值处

在此输入状态寄存器中的正转状态值,值操作时直接输入其值即可;若是位操作,则输入置位或清零后的值



6.3.74 **C344**: 反转状态值处

在此输入状态寄存器中的反转状态值,值操作时直接输入其值即可;若是位操作,则输入置位或清零后的值

6.3.75 **C345**: 正转运行状态值输入处

在此输入状态寄存器中的正转运行状态值,值操作时直接输入其值即可;若是位操作,则输入置位或清零后的值

6.3.76 **C346**: 反转运行状态值输入处

在此输入状态寄存器中的反转运行状态值,值操作时直接输入其值即可;若是位操作,则输入置位或清零后的值

6.3.77 **C347:** 故障状态值输入处

在此输入状态寄存器中的故障状态值,值操作时直接输入其值即可;若是位操 作,则输入置位或清零后的值

6.3.78 **C350:** 输出电压值保留的小数点数 在此输入变频器输出电压值保留的小数点数

6.3.79 **C351:** 母线电压值保留的小数点数 在此输入变频器母线电压值保留的小数点数

6.3.80 **C352**: 输出电流值保留的小数点数 在此输入变频器输出电流值保留的小数点数

6.3.81 **C353**: 输出电流输出格式是否百分比值 C353 = 0, 不是百分比值, 而是真正的输出电流值 C353 = 1, 是百分比值,即输出的是百分比

6.3.82 **C354:** 输出功率值保留的小数点数 在此输入变频器输出功率值保留的小数点数

6.3.83 **C355**: 输出转矩值保留的小数点数 在此输入变频器输出转矩值保留的小数点数

6.3.84 **C356**: 输出转矩输出格式是否百分比值

C356=0, 不是百分比值, 而是真正的输出转矩值

C356=1,是百分比值,即输出的是百分比



#### 6.4 变频器远程控制器操作方法

6.4.1 变频器的启动(**RUN**):

当 RUN 灯灭,没有故障时,按下 RUN 键,变频器启动,RUN 灯亮。

6.4.2 变频器的停止(**STOP**):

当 RUN 灯亮,按 STOP/RESET,变频器停止。RUN 灯灭。

6.4.3 变频器的正反转:

在正转状态按下 FWD/REV 键,变频器反转;反转状态按 FWD/REV 键,变频器正转。

6.4.4 改变变频器频率:

递增频率: 顺时针旋转旋钮。

递减频率: 逆时针旋转旋钮。

6.4.5 故障的复位:

若检测到变频器故障,ERR 图标出现,这时按下 STOP/RESET 键,若在运行状态首先发送停车指令,再次按下 STOP/RESET 键发送故障复位指令;若不在运行状态则直接发送故障复位指令。

#### 7、维护及质量保证

- ① 正常情况下, 仪表不需要特别维护, 请注意防潮。
- ② 因产品质量问题引起的故障,在出厂12个月内实行三包。

#### 8、随机附件

- ① 操作使用说明书一份
- ② 安装卡子一对
- ③ 出厂检测报告及合格证一份

#### 9、用户注意事项

- 9.1 用户远程连接电缆长度在400m以下时,可选用普通屏蔽4芯电缆屏蔽层本 地端接地;
- 9.2 用户远程连接电缆长度在400m至800m时,应选用金属编织网为屏蔽层的两对双绞线 屏蔽电缆,屏蔽层双端接地,金属管道可为AWG18号以上线制成的双绞线:
- 9.3 用户远程连接电缆长度在800m至1 公里时,应选用金属端编织网为屏蔽层的多对双 绞线屏蔽电缆,屏蔽层必须走线方向多点接地;



- 9.4 多雷雨地区应安装防雷电设施;
- 9.5 用户远程连接电缆与电源功率电缆间距必须操持最少30cm间距,如空间无法分开应 使金属隔离物或置于金属管道内,在其走线长度内金属隔离物或管道应多次接地;
- 9.6 用户应尽量减少无用电缆长度;
- 9.7 使用天宏无线模块时,在防止雷击和静电的情况下,一般来说,天线越高则通讯距 离越远。通讯为连续模式,失败概率不高的情况下,一般不影响使用。

#### 10、应用案例

变频器远程控制器内置 RS485 通讯功能,分别有两路标准模拟量信号的输入和输出,并且有 7 路开关量输入信号和 5 路开关量输出信号,组成其强大的控制给定功能;有主控/ 监听的设置,便于组成计算机或 PLC 的自动控制系统,在工业控制领域起到越来越突出的应用,现将其典型应用举例如下:

应用案例	详解
1、简单的通讯控制	直接与变频器相连,RS485 通讯控制变频器的启停、正反转、给定频率,
	读取变频器返回的实际频率、输出电流、输出电压、输出功率、输出转矩、
	故障代码等状态值
2、简单的模拟量控制	直接与变频器相连,通过 DO 输出控制变频器的启停、正反转;通过
	DAOUT 输出给定变频器频率,通过 ADC 输入接受变频器的反馈值,变
	频器的外部故障输出等开关量状态接仪表的 DI 端子,读取变频器的故障
	等状态
3、与上位机相连,组	上接上位机,下接变频器,实现上位机、TH4108 和变频器三者之间联系。
成 DCS 控制系统	其中上位机给定模拟量信号 (0-10V 或 4-20mA) 接至 TH4108 的 ADC 端
	子,仪表内部把模拟信号转换为数字信号,通过 RS485 通讯与变频器联
	系给定变频器设定频率; TH4108 的 DAOUT 与上位机相连,把变频器的
	实际值再内部进行数模转换,转换为模拟信号(0-10V 或 4-20mA)反馈
	给上位机



2009-3